

MONTÁŽ INTERIÉROVEJ ŽALÚZIÍ

ZAMERANIE:

Pri zameraní šírky uvedieme šírku od gumičky po gumičku zasklievacej lišty. Pri zameraní výšky uvedieme rozmer od gumičky v hornej časti po koniec zasklievacej lišty v dolnej časti. Stranu ovládania volíme podľa potreby, obvykle na opačnej strane ako je kľučka okna.

MONTÁŽ:

Pre vlastnú montáž potrebujeme:

- Vrták 3,2mm (hríbik)
- Pre montáž do dreva vrták 3 mm (vrut)
- Krížový nástavec a AKU- vrtačku
- Nôž, prípadne nožnice

	pre uchytenie žalúzie	pre uchytenie držiaku retiazky	otvor pre napínací kolík
skrutka	3,9 x 16; 3,9 x 22	3,9 x 16	3,2 mm pre plast. okná a Al okná
vrták Ø	2,5 mm	2,5 mm	3 mm pre drevené okná

POSTUP:

- žalúziu rozbalíme, dávame pritom pozor, aby sme neprerezali alebo nerozstrihli silón, rebríček a stužku- texband
- žalúziu pri montáži nerozťahujeme, uvoľníme len silón a retiazku
- pribalenými skrutkami (UNI 3,5x20) pripevníme žalúziu o rám okna- montáž do zasklievacej lišty.
- žalúziu spustíme nadol, aby sme si mohli poznačiť miesto pre navrtanie dier na silón
- diery vrtáme do zasklievacej lišty 3,2mm vrtákom, v prípade dreveného okna 3,5mm vrtákom
- do vyvrtaných dier vložíme hríbik so silónom (vrut)
- následne silón v hornej časti napneme a prebytok odstrihneme a zakryjeme krytkami
- úchytka retiazky namontujeme pomocou priložených skrutiek (UNI 3,5x12)- výšku si pritom volíme podľa potreby- a zakryjeme krytkou retiazky (u ISSO brzdy sa montáž úchytky retiazky nevykonáva)

NÁZORNÁ MONTÁŽ:

