


NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU



POPIS OVLÁDANIA POMOCOU RETÍZKOV:

Vytiahnutie alebo spustenie žalúzie vykonávajte pomocou retiazky. Manipuláciu s retiazkou vykonávame v rovine rámu krídla a rovnobežne s lamelami. Ťahajte vždy za jeden prameň retiazky, a to smerom dole.

Ťahaním retiazky za oba pramene môže dôjsť k vytrhnutiu tela žalúzie z držiakov alebo napr. k uvoľneniu bočnej dosky z rámu krídla. Naklápanie lamiel a regulácia priechodu svetla vykonávajte jemnou manipuláciou s retiazkou.

ÚDRŽBA:


Výrobok nevyžaduje mimoriadnu údržbu a mazanie ovládacích mechanizmov. Pri silnom znečistení (prach), pravidelne používajte jemné utieranie alebo slabé nastavený ručný vysávač. Pri bežnom znečistení pravidelne utrite povrch výrobku prachovkou alebo navlhčenou mäkkou textilnou tkaninou alebo špongiou.

Používajte iba mydlové roztoky bez chemických prísad, s teplotou do 30 °C. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky, ako organické riedidlá, rozpúšťadlá, čistiace piesky, čistiace pasty, vyvíjače pary a silné alkalické čistiace prostriedky.

UPOZORNENIE:

Dbajte na opatrné čistenie tieniacich lamiel, aby nedošlo k ich pretlačeniu alebo inému poškodeniu. Pri čistení okien výrobok nastavte do takej polohy, aby nemohlo dôjsť k jeho poškodeniu a aby nebránil v čistení. Chráňte výrobok pred znečistením pri stavebných úpravách a pri maľovaní.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:



Dôležité upozornenie

Podľa normy EN 13 120 Vás upozorňujeme na nebezpečenstvo, ktoré môže vzniknúť pri používaní ovládacích pvrázkov a retiazok!!

Bezpečnostné pokyny/nebezpečenstvo uškrtenia:

- Malé deti môžu byť uškrtené slučkami ťahacích laniek, reťazami, páskami a vnútornými lankami, ktoré sú súčasťou prevádzkového mechanizmu produktu.
- Do blízkosti šnúr nestavajte posteľe alebo nábytok.
- Zaisťte, aby sa retiazky nezamotávali alebo netvorili slučky pomocou inštalácie priložených bezpečnostných komponentov.
- S výrobkom nemanipulujte násilne, pokiaľ v jeho pohybe bráni nejaká prekážka.
- Nevešajte na výrobok (najmä na lamely, ovládacie šnúry, silóny a tiahla) žiadne predmety.
- Zabráňte mechanickému namáhaniu a poškodeniu výrobku.
- Počas používania s výrobkom zaobchádzajte opatrne, zvlášť pri čistení.